SE


AF-JA/JZ-191129

BRUKSANVISNING

Smart Home

Dosdimmer 2-kanal/kron

Art.nr: 99 170 37



MALMBERGS

Malmbergs Elektriska AB
Box 144, 692 23 Kumla, SVERIGE

www.malmbergs.com

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ av produkt	Dosdimmer 2-kanal/kron
Nätspänning	220-240V AC
Max. belastning	2x100W (LED)
Driftsfrekvens	2,4GHz - 2,4835GHz WIFI
Drifttemperatur	-10°C - +40°C
Temp. hölje	Tc: +80°C (Max.)
Sändningseffekt	< 20dBm
Mått (BxDxH)	46x46x18 mm
Kapslingsklass	IP20
Typ dimning	Bakkantsstyrd

EMC-standard (EMC)

EN 300 328 V2.1.1 (2016-11),
EN 301489-1 V2.1.1 (2017-02),
EN 301489-17 V3.1.1 (2017-02),
EN 62311: 2008, EN 55015:2013
+A1:2015, EN 61547:2009

Elsäkerhet (LVD)

IEC 60669-2-1:2002/AMD1:2008/AMD2:2015,
IEC 60669-1:1998/AMD1:1999/AMD2:2006,
EN 60669-2-1:2004+A1: 2009+ A2:2010, EN
60669-1:2018


RoHS-standard (RoHS)


2011/65/EU, (EU) 2015/863

Radio (RED)

ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

Styr ditt smarta hem var du än befinner dig i världen






INSTALLATION


⚠ Varningar:

- Installation måste utföras av behörig person och i enlighet med nationella bestämmelser.
- Endast avsedd för inomhusbruk.
- Förvara enheten utom räckhåll för barn.
- Håll enheten borta från vatten, fuktig eller varm miljö.
- Överskrid EJ den angivna max. effekten.
- Installera enheten på avstånd från starka signalkällor som exempelvis mikrovågsugn vilka kan störa enhetens signal.
- Obstruktion av betongväggar eller metallmaterial kan minska enhetens driftsområde och bör undvikas.
- Försök INTE att demontera, reparera eller modifiera enheten.

Måttskiss




Montering i apparatdosa




Kopplingsschema och diagram

1. Bryt strömmen innan installation.
2. Anslut enligt kopplingsshemat.
3. Sätt modulen i apparatdosan.
4. Sätt på strömmen och följ instruktionerna för konfiguration till appen.

1. Med två strömbrytare




2. Utan strömbrytare



OBS

Ta din smartphone till väggströmbrytaren när du konfigurerar. Se till att du har minst 50% Wi-Fi signal.



MANUELL ÖVERSTYRNING

Manuell överstyrning via Switch-Dim-ingången möjliggör för slutanvändaren att tända eller släcka belysningen samt att justera ljusnivån med tryckströmbrytaren.

- Kort knapptryck (<1s): permanent av/på.
- Långt knapptryck (>1s): justerar ljusstyrkan upp eller ned.

Notera:

1) Både inställningar i appen och strömbrytaren kan överstyra varandra, den sista inställningen är kvar i minnet.
2) "S"-ingången ansluts ej om ingen manuell styrning önskas.